

Teile-Liste


Parts List

Liste de pièces détachées



50170

Duomatic 500 BM St.Suceur



Duomatic 500 BM St.Düse



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 50170

50170

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54806	1.0	Cuve de batterie	*
10	55053	1.0	Code de designat.plaque	*
11	99808	2.0	Plaquette fourniss. no.5	*
12	59149	1.0	Support suc.sans regl.cpl	
13	59233	1.0	Cadre cpl. Duo 500 B	
14	59234	1.0	Nipple pivotant cpl. D500B/BS	
15	59235	1.0	Reducteur de br.cpl.500B	
16	59236	1.0	Herier brosse 500 B+BS	
17	59237	1.0	Suceur d'aspi cpl. Duo 500	
18	59243	1.0	Tableau de bord avant D500B	
19	59295	1.0	Membrane reservoir cpl. D500BM	
02	54815	1.0	Pictogr.vanne eau sale	*
20	59296	1.0	Couvercle reserv.cpl.D500BM	
21	59297	1.0	Tolerie Duo 500 BM	
22	59299	1.0	Plan de connexions 500 BM	
23	92675	1.0	Pal. Duo500/550/700/S43/S50	*
24	92676	1.0	Box 123.1 (VP)	*
25	92679	1.0	Deckel zu 92676 (VP)	*
26	54443	2.0	Winkel Duo500/650 (VP)	*
27	54444	1.0	Buegel Duo500/650 (VP)	*
28	95359	3.0	Vis a tete bombée M10x45 VS	*
29	97143	3.0	Vis a tete 6-pans m10x25-A2	*
03	54816	1.0	Pictogr.vanne eau fraiche	*
30	97405	6.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
31	97820	6.0	Rondelle ressort 10,2-A2	*
04	54817	1.0	Pictogr.levier de fermetu	*
40	59903	1.0	Mode d'emploi Duo 500/650	*
05	54818	1.0	Pictogr.disp.p.regl.d.suc	*
06	54819	1.0	Pictogr.disp.d.regl.d.bro	*
07	54821	1.0	Pictogr.instr.p.l'util.	*
08	55000	1.0	Fusible de pictogramm B	*
09	55132	1.0	Plaquette signaletique Du	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59149

Duomatic 500 BM St.Düse

Support suc.sans regl.cpl



Duomatic 500 BM St.Düse

Support suc.sans regl.cpl



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59149

59149

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	56257	1.0	Axe d'adustement	*
10	97805	1.0	Rondelle 10,5/20x2-A2	*
11	97810	1.0	Rondelle 6,4/18x1,6-A2	*
12	97818	1.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
13	97820	1.0	Rondelle ressort 10,2-A2	*
14	97828	1.0	Collier d'epaul. 8-st CR 13	*
15	97823	3.0	Rond.elas.bomb. 10,5/17-A2	*
16	59153	1.0	Attachement de suceur	
17	59262	1.0	Arbre filete cpl. B/BS	
18	59309	1.0	Chaine a. compenseur	
02	96079	1.0	Pivot a bille C 16-AC	*
03	54886	1.0	Axe d'ajustage	*
04	97040	1.0	Vis a tete 6-pans m5x16-A2	
05	97044	1.0	Vis a tete 6-pans m6x10-A2	*
06	97405	1.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
07	97410	1.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	
08	97412	1.0	Ecrou de securite m8, bas-a4	*
09	97804	2.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59153

Duomatic 500 BM St.Düse

Attachement de suceur



Duomatic 500 BM St.Düse

Attachement de suceur



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59153

59153

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54411	1.0	Bras pivotant	*
02	54877	1.0	Support suceur droite	*
03	54879	1.0	Support suceur gauche	*
04	54884	2.0	Palier 1320-514-00	*
05	96537	1.0	Goup- elast.fend. 4x20-AC ress	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59262

Duomatic 500 BM St.Düse

Arbre fileté cpl. B/BS



Duomatic 500 BM St.Düse

Arbre filete cpl. B/BS



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59262

59262

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	54883	1.0	Arbre filete	*
200	99227	1.0	Poignee etoile 40/M10	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59309

Duomatic 500 BM St.Düse

Chaine a. compenseur



Duomatic 500 BM St.Düse

Chaine a. compenseur



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59309

59309

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	53081	1.0	Chaine 50 cm	*
02	54888	1.0	Compenseur de chaine	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59233

Duomatic 500 BM St.Düse

Cadre cpl. Duo 500 B



Duomatic 500 BM St.Düse

Cadre cpl. Duo 500 B



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59233

59233

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	53065	2.0	pivot	*
10	54812	1.0	Presse etoupe PG13	*
11	54813	1.0	Contre-ecrou PG13	*
12	97045	2.0	Vis a tete 6-pans m6x12-A2	*
13	97060	4.0	Vis a tete 6-pans m10x20-A2	*
14	97113	3.0	Vis a tete fraisee m4x12-A2	*
16	97405	4.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
17	95844	3.0	Ecrou de securite M4, bas	*
18	96248	2.0	Rondelle 8,4/25x5-AC zb	*
19	97818	2.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
02	95872	8.0	Ecrou en cage klipko m8/3mm	*
20	97820	4.0	Rondelle ressort 10,2-A2	*
21	96276	8.0	Rondelle ress. 8,1, DIN7980	*
22	96284	2.0	Rondelle eventail V 6,4-AC res	*
23	97009	8.0	Vis a tete cyl. m8x20-A2	*
24	97031	2.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m8x16-A2	*
25	97620	1.0	Attache cable 550x9,0	*
26	59294	1.0	Roul.de deviation	
27	97118	2.0	Vis a tete fraisee m6x12-A2	*
03	54800	1.0	Cadre Duo 500	*
04	54801	1.0	Axe de roue avec fixation	*
05	54803	1.0	Pare-chocs	*
06	54804	2.0	Rouleau de deviation	*
07	54805	2.0	pivot	*
08	54807	2.0	Roue de transport	*
09	54808	2.0	Roue de guidage	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59294

Duomatic 500 BM St.Düse

Roul.de deviation



Duomatic 500 BM St.Düse

Roul.de deviation



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59294

59294

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54822	1.0	Anse	*
10	97404	3.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
13	97055	1.0	Vis a tete 6-pans m8x25-A2	*
14	97839	1.0	Rond.elas.bomb. M8	*
16	97804	3.0	Rondelle 8,4/16x1,6-A2	*
02	53130	1.0	Roue de butee	*
03	53131	1.0	Douille d'ecartement	*
07	97057	1.0	Vis a tete 6-pans m8x35-A2	*
09	97819	1.0	Rondelle ressort 8,1-A2	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59234

Duomatic 500 BM St.Düse

Nipple pivotant cpl. D500B/BS



Duomatic 500 BM St.Düse

Nipple pivotant cpl. D500B/BS



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59234

59234

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	56332	1.0	Douille d'ecartement	*
10	54830	1.0	Bavette droite	*
11	54831	1.0	Bavette gauche	*
12	54832	1.0	Pare-chocs droite	*
13	54833	1.0	Pare-chocs gauche	*
14	95875	9.0	Ecrou en cage klipko m5/2mm	*
15	95876	5.0	Ecrou en cage klipko m6/2mm	*
16	54841	1.0	Rondelle 13/24x2,5	*
17	54842	1.0	Equerre de butee	*
18	55018	2.0	Plot de bornes M5	*
19	97019	4.0	Vis a tete cyl. m8x12-A2	*
02	56347	1.0	Roue d'appui a80	*
20	97156	1.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m10x45-A2	*
21	97055	1.0	Vis a tete 6-pans m8x25-A2	*
22	97143	1.0	Vis a tete 6-pans m10x25-A2	*
23	97154	1.0	Vis pan head m6x16-A2	*
24	97155	4.0	Vis pan head m5x14-A2	*
26	97405	2.0	Ecrou 6-pans m10 0,8d-a4	*
27	97410	4.0	Ecrou de securité m5, bas-a4	*
28	96029	2.0	Vis s.tete 6-pans m5x5-AC	*
29	97805	1.0	Rondelle 10,5/20x2-A2	*
03	56373	1.0	Palier 1320-51-00	*
30	97848	2.0	Rondelle 8,4/15x1,6-A2	*
31	96244	1.0	Rondelle p.fiche 10/14x2-AC zb	*
32	97819	1.0	Rondelle ressort 8,1-A2	*
33	97820	3.0	Rondelle ressort 10,2-A2	*
34	96329	1.0	Bague d'arret 10-AC	*
35	96515	4.0	Rivet aveugle pop d 4/7,6-st	*
36	97172	1.0	Vis a tete cyl. m8x25-a4	*
37	97117	9.0	Vis a tete fraisee m5x16-A2	*
38	98012	2.0	Goupille cyl. H8 10x60-a4	*
39	99603	1.0	Roulement a billes 608.2RS	*
04	96066	1.0	Cuvette spherique B 16-AC	*
40	54836	1.0	Conduite de cable a.couve	*
41	54837	1.0	Couvercle conduite de cab	*
42	54840	1.0	Poignee groisillons M10	*
43	97403	1.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
05	96078	1.0	Bride de securite 16-AC ress.	*
06	53130	1.0	Roue de butee	*
07	53131	1.0	Douille d'ecartement	*
08	54828	1.0	Nipple pivotant	*
09	54829	1.0	Axe de verouillage	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59235

Duomatic 500 BM St.Düse

Reducteur de br.cpl.500B



Duomatic 500 BM St.Düse

Reducteur de br.cpl.500B



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59235

59235

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	53066	4.0	Douille d'ecartement	*
10	54852	0.02	Tuyau-solaflex 6/12x1m	*
11	97621	4.0	Vis s.tete 6-p.m8x40 tuflok-A2	*
12	54855	1.0	Ressort a pression	*
13	96067	1.0	Pivot a bille C 13-AC	*
14	54865	2.0	Angle-plaque	*
15	54866	2.0	Cage	*
16	54867	2.0	Joint caoutchouc mousse	*
17	54875	1.0	Repartit.de l'eau droite	*
18	54876	1.0	Repatit.de l'eau gauche	*
02	54843	2.0	Piece d'entrainement	*
20	95847	2.0	Ecrou de securite M8, bas	*
21	96206	10.0	Rondelle 8,4/17x1-AC zb	*
22	96247	4.0	Rondelle6,4/18x3,2-AC zb	*
24	96284	4.0	Rondelle eventail V 6,4-AC res	*
25	97023	6.0	Vis a tete cyl. m8x16-a4	*
26	97025	4.0	Vis a.t.frais.a 6-p. m6x12-A2	*
27	97045	4.0	Vis a tete 6-pans m6x12-A2	*
28	97056	4.0	Vis a tete 6-pans m8x30-A2	*
29	97404	5.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
03	54844	2.0	Rondelle d'appui a.filet	*
30	97818	4.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
31	97832	2.0	Bague d'arret A25-st CR 13	*
32	97834	2.0	Bague d'arret l47-st CR 13	*
33	99615	2.0	Roulement a billes 6005.2RS	*
34	59255	2.0	Moteur de bros.Duo 500B+B	*
35	97157	1.0	Vis a tete cyl. m8x100/28	*
36	97819	11.0	Rondelle ressort 8,1-A2	*
37	54868	2.0	Joint 28/16x5	*
38	54874	2.0	Joint 48x28x3	*
39	54852	0.02	Tuyau-solaflex 6/12x1m	*
04	54845	2.0	Ressort d'arret	*
40	54852	0.02	Tuyau-solaflex 6/12x1m	*
41	54852	0.02	Tuyau-solaflex 6/12x1m	*
05	54846	2.0	Profil de reglage	*
06	54847	2.0	Vis a oeillet M8x50-AC ZB	*
07	54848	1.0	Ecrou carre M8-MS	*
08	54849	1.0	Levier droite	*
09	54850	1.0	Levier gauche	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59255

Duomatic 500 BM St.Düse

Moteur de brosse Duo 500B+B



Duomatic 500 BM St.Düse

Moteur de bros.Duo 500B+B



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59255

59255

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54851	1.0	Moteur de brosse	
02	54873	1.0	Joint-kit	*
03	54874	1.0	Joint 48x28x3	*
04	98980	2.0	Cosse de cable 3520 A	*
05	92656	1.0	Fuer et, diverses (VP)	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



54851

Duomatic 500 BM St.Düse

Moteur de brosse



Duomatic 500 BM St.Düse

Moteur de brosse



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 54851

54851

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	54854	1.0	Rou Hélicoidale	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59236

Duomatic 500 BM St.Düse

Herier brosse 500 B+BS



Duomatic 500 BM St.Düse

Herier brosse 500 B+BS



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59236

59236

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54856	1.0	Tige de relevage brosses	*
10	97404	1.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
11	97803	2.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
12	97818	2.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
13	97849	2.0	Bague d'arret a16	*
02	54857	1.0	Support réglage pression	*
03	54858	1.0	Equerre rel.des brosses	*
04	54859	1.0	roulement	*
05	54863	3.0	Ressort a pression	*
06	54864	2.0	Guidage de ressort	*
07	96068	1.0	Cuvette spherique B 13-AC	*
08	96069	1.0	Bride de securite 13-AC ress.	*
09	97048	2.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59237

Duomatic 500 BM St.Düse

Suceur d'aspi cpl. Duo 500



Duomatic 500 BM St.Düse

Suceur d'aspi cpl. Duo 500



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59237

59237

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	59066	1.0	Corps du suceur a.vis s.	
10	99237	2.0	Poignée étoile 50/M8	*
11	36752	1.4	Tuyau flextract 38/1m	*
12	53079	1.0	Manchon	*
13	44501	1.0	Bague d'appui	*
14	96057	1.0	Collier serrage 32-50 mikalor	*
15	52003	1.0	Lamelle arriere Duo 500	*
16	92689	1.0	Box fuer Duese SM43 (VP)	*
02	53131	2.0	Douille d'ecartement	*
03	53130	2.0	Roue de butee	*
04	97144	2.0	Vis a tete cyl. m8x30-A2	*
05	53589	2.0	Liste de serrage	*
06	53590	4.0	Caoutchouc d'appui Duo 500	*
08	52010	1.0	Lamelle Duomatic 500	*
09	97047	16.0	Vis a tete 6-pans m6x16-A2	


Liste de pièces détachées



59066

Duomatic 500 BM St.Düse

Corps du suceur a.vis s.



Duomatic 500 BM St.Düse

Corps du suceur a.vis s.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59066

59066

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	53588	1.0	Corps du suceur Duo 500	*
02	97630	2.0	Vis s.tete 6-pans m8x25-A2	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59243

Duomatic 500 BM St.Düse

Tableau de bord avant D500B



Duomatic 500 BM St.Düse

Tableau de bord avant D500B



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59243

59243

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54977	1.0	Armature tableau de bord D 500	*
10	99228	1.0	Poignee de massue m8 noir	*
11	56560	1.0	Porte-clefs	*
12	97049	1.0	Vis a tete 6-pans m6x25-A2	*
13	97172	4.0	Vis a tete cyl. m8x25-a4	*
14	95509	4.0	Vis a tete frais.M4x18-AC noir	*
15	97048	1.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
16	97404	5.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
17	97411	1.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
18	97403	1.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
19	96241	4.0	Rondelle 8/30x2-AC zb	*
02	54979	1.0	Renvoi	*
20	96225	3.0	Rondelle 6,4/16x0,8-AC zb	*
21	96249	4.0	Rondelle 4,3/14x2,5-AC noir	*
22	97803	1.0	Rondelle 6,4/12x1,6-A2	
23	97819	5.0	Rondelle ressort 8,1-A2	*
24	97818	1.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
25	97852	2.0	Bague d'arret a20-st CR 13	*
26	53546	1.0	Rondelle vinyl 20 bleu	*
27	54992	1.0	Couvercle	*
28	55139	1.0	Liteau	*
29	55140	1.0	Plaque racleur	*
03	53043	1.0	Douille d'ecartement Duo 50 B	*
30	96592	4.0	Rivet aveugle pop d 3,2/9,7-AL	
31	96262	1.0	Rondelle d.cale 22/34x0,5-AC	*
04	56632	2.0	Poignee	*
05	59263	1.0	Levier cpl.	
06	55028	1.0	Unite de telemanipul.typ S93	*
07	54974	2.0	Bride	*
08	54983	2.0	Palier 1320-520-00	*
09	95878	1.0	Ecrou en cage klipko m6/1,5mm	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59263

Duomatic 500 BM St.Düse

Levier cpl.



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54981	1.0	Barre de manoeuvre	*
02	97404	1.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59295

Duomatic 500 BM St.Düse

Membrane reservoir cpl. D500BM



Duomatic 500 BM St.Düse

Membrane reservoir cpl. D500BM



LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 59295

59295

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	53182	1.0	Vanne eau sale 1 1/4" LW32	*
10	55056	1.0	Cadre	*
11	55057	1.0	Toile de separation	*
12	55059	1.0	Crible	*
13	55060	1.0	Tige filetee	*
14	55061	1.0	Douille	*
15	55062	1.0	nipple	*
16	55064	1.0	Scalaire de litre 80 lt.	*
17	24214	0.065	Tuyau PVC 4/7x1m	*
18	23569	1.0	Filtre (Option)	*
19	96710	2.0	Vis a toile 2,9x6,5-AC	*
02	53623	1.0	Ecrou g3/4"-MS	*
20	97003	2.0	Vis a tete cyl. m5x16-A2	*
21	97106	22.0	Vis a tete cyl. bomb. m5x10-A2	*
22	97402	2.0	Ecrou 6-pans m5 0,8d-a4	*
23	97802	10.0	Rondelle 5,3/10x1-A2	*
24	97817	2.0	Rondelle ressort 5,1-A2	*
26	98518	1.0	Vis s.tete a.fente m6x30-MS/NI	*
27	98525	6.0	Ecrou borgne m5, haut-MS/NI	*
28	98526	2.0	Ecrou borgne m6, haut-MS/NI	*
29	98529	2.0	Rondelle 6,4/12,5x1,6-MS/NI	*
03	53512	2.0	joint	*
30	98522	2.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-MS/NI	*
31	98705	7.0	Bague de surete dubo 6,5-PA 6	*
32	59268	1.0	Tuyau d'ecoulement cpl.	
33	59306	1.0	Protect.de garnes g.+ d.cpl.	
34	97048	4.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
35	24214	0.065	Tuyau PVC 4/7x1m	*
04	54892	1.0	Coude	*
05	54895	1.0	Equerre	*
06	54896	1.0	joint	*
07	54912	1.0	Patin	*
08	55133	1.0	Reservoir a membrane	*
09	55134	1.0	Membranes de reservoir	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59268

Duomatic 500 BM St.Düse

Tuyau d'ecoulement cpl.



Duomatic 500 BM St.Düse

Tuyau d'ecoulement cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59268

59268

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	44501	2.0	Bague d'appui	*
02	53079	1.0	Manchon	*
03	53086	1.0	Manchon	*
04	53546	1.0	Rondelle vinyl 20 bleu	*
05	36752	0.54	Tuyau flextract 38/1m	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59306

Duomatic 500 BM St.Düse

Protect.de garnes g.+ d.cpl.



Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	55074	1.0	Pare-chocs gauche	*
02	55075	1.0	Pare-chocs droit	*
03	55077	0.39	Ruban collant 19mm 100 cm	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59296

Duomatic 500 BM St.Düse

Couvercle reserv.cpl.D500BM



Duomatic 500 BM St.Düse

Couvercle reserv.cpl.D500BM



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59296


59296

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	56260	1.0	Palier 1320-516-00	*
10	55065	1.0	Deviateur	*
11	55066	1.0	plaque	*
12	97622	3.0	Entretoise m4 12 mm	*
13	97623	3.0	Entretoise m4 20 mm	*
14	55073	0.58	Bord.de protection 100 cm	*
15	95497	4.0	Vis a t. cyl.bomb. M5x12-AC no	*
16	96224	4.0	Rondelle 5,3/15x0,8-AC zb	*
17	97100	5.0	Vis a tete cyl. bomb. m4x12-A2	*
18	97103	6.0	Vis a tete cyl. bomb. m4x25-A2	*
19	97401	5.0	Ecrous hexagonaux M4 0,8 D-A4	*
02	56524	1.0	Ressort a pression	*
20	97402	4.0	Ecrou 6-pans m5 0,8d-a4	*
21	97801	8.0	Rondelle 4,3/9x0,8-A2	
22	97806	1.0	Rondelle 17/30x3-A2	*
23	97816	3.0	Rondelle ressort 4,1-A2	*
24	97817	4.0	Rondelle ressort 5,1-A2	*
25	95552	2.0	Pt vis a tete bomb. KA35x20-A2	*
26	98703	3.0	Bague de surete dubo 4,15-PA 6	*
27	59302	1.0	Couvercle reservoir BM	
03	54890	1.0	joint	*
04	54891	1.0	Poignee	*
05	54894	1.0	Equerre	*
06	54899	1.0	charnière	*
07	54900	2.0	Ressort de traction	*
08	54903	1.0	joint	*
09	54919	1.0	Couvercle de visite	*

Liste de pièces détachées

59302

Couvercle reservoir BM



Duomatic 500 BM St.Düse

Couvercle reservoir BM



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59302

59302

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	54906	2.1	Joint en mousse 10x10 100	*
02	54910	2.0	Cale	*
03	54911	2.0	Cale	*
04	54916	1.0	Pictogr.reserv.eau fraich	*
05	54917	1.0	Pictogr.fermet.a.couverc.	*
06	54918	1.0	Couvercle reserv.Duo 500	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59297

Duomatic 500 BM St.Düse

Tolerie Duo 500 BM



Duomatic 500 BM St.Düse

Tolerie Duo 500 BM



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59297

59297

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	23538	4.0	joint	*
11	95443	2.0	Vis a tete fraisee M6x20	*
13	96225	1.0	Rondelle 6,4/16x0,8-AC zb	*
15	96247	2.0	Rondelle6,4/18x3,2-AC zb	*
17	97049	4.0	Vis a tete 6-pans m6x25-A2	*
18	97122	2.0	Vis a t.frais. m4x10 tuflok-A2	*
19	97407	2.0	Ecrou a oreilles m8-a4	*
02	23539	4.0	Rondelle	*
20	98705	4.0	Bague de surete dubo 6,5-PA 6	*
22	59300	1.0	Turbine fixation cpl.	
23	59311	1.0	Prise cour.appar.recharge	
24	59412	1.0	Turbine cpl.a.SB50 gris	
25	97048	2.0	Vis a tete 6-pans m6x20-A2	
26	97403	4.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
27	97810	1.0	Rondelle 6,4/18x1,6-A2	*
28	97818	9.0	Rondelle ressort 6,1-A2	*
03	53043	2.0	Douille d'ecartement Duo 50 B	*
04	54827	1.0	Etiquette attent.chargem.	*
05	54960	1.0	Tole cote droite	*
06	54961	1.0	panneau latéral gauche	*
07	54972	1.0	Traverse	*
08	54973	1.0	plaque	*
09	95211	5.0	Vis a tete cyl. M6x16-AC	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59300

Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine fixation cpl.



Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine fixation cpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59300

59300

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	35030	2.0	Connexion	*
10	55143	1.0	Raccord a double	*
11	55145	1.0	Vanne eau propre 3/8"	*
12	53123	0.57	Tuyau flextr.CLD-2 14x1m	*
13	53123	0.41	Tuyau flextr.CLD-2 14x1m	*
14	95307	1.0	Vis a tete 6-pans M6x70	
17	95842	2.0	Ecrou de securite M2, bas	*
19	96224	2.0	Rondelle 5,3/15x0,8-AC zb	*
02	53043	1.0	Douille d'ecartement Duo 50 B	*
20	96225	1.0	Rondelle 6,4/16x0,8-AC zb	*
23	96333	1.0	Rond. a plat. B 11,2/22,5x0,6-	*
24	97129	2.0	Vis a tete cyl. bomb. m2x12-A2	*
25	59301	1.0	Pompe cpl. eau propre	
26	59303	1.0	Jeu soupape magnet.memb.	
27	59359	1.0	Interrupteur micro	
28	97402	2.0	Ecrou 6-pans m5 0,8d-a4	*
29	97404	1.0	Ecrou 6-pans m8 0,8d-a4	*
03	54893	1.0	Levier de la vanne	*
30	97411	1.0	Ecrou de securite m6, bas-a4	
31	97817	2.0	Rondelle ressort 5,1-A2	*
32	97819	1.0	Rondelle ressort 8,1-A2	*
04	54914	1.0	Diffuseur	*
05	54915	4.0	Collier	*
06	54954	1.0	Support d'interrupteur	*
07	55063	1.0	Reduction	*
08	55079	1.0	Support moteur aspiration	*
09	55080	1.0	Tringle	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59301

Duomatic 500 BM St.Düse

Pompe cpl. eau propre



Duomatic 500 BM St.Düse

Pompe cpl. eau propre



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59301

59301

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	55144	1.0	Coude 3/8"	*
10	97107	1.0	Vis a tete cyl. bomb. m5x25-A2	*
11	97417	1.0	Ecrou carres m5-A2	*
02	55089	2.0	Ressort a pression	*
03	55091	1.0	Borne	*
04	55148	1.0	Bride tuyau norma R 3/8"	*
05	55087	0.13	Tuyau tricoflex 100 cm	*
06	55087	0.19	Tuyau tricoflex 100 cm	*
09	55094	1.0	Pompe eau propre 24-36V	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59303

Duomatic 500 BM St.Düse

Jeu soupape magnet.memb.



Duomatic 500 BM St.Düse

Jeu soupape magnet.memb.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59303

59303

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
03	55144	1.0	Coude 3/8"	*
04	55146	1.0	Raccord coude A10 3/8"	*
05	55147	1.0	Raccord a double A1 3/8"	*
07	59209	1.0	Soupape magnetique 2/2 G3/8"	


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59209

Duomatic 500 BM St.Düse

Soupape magnétique 2/2 G3/8"



Duomatic 500 BM St.Düse

Soupape magnetique 2/2 G3/8"



LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES 59209

59209

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
100	58992	1.0	Soupape magnetique 2/2 G1/2"	*
200	54927	2.0	Nipple de reduct.A4 1/2-3	*

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59359

Duomatic 500 BM St.Düse

Interrupteur micro



Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59311

Duomatic 500 BM St.Düse

Prise cour.appar.recharge



Duomatic 500 BM St.Düse

Prise cour.appar.recharge



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59311

59311

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	35030	3.0	Connexion	*
10	96519	1.0	Goupil.elast.en spi.4x50	*
11	97129	2.0	Vis a tete cyl. bomb. m2x12-A2	*
12	97122	2.0	Vis a t.frais. m4x10 tuflok-A2	*
13	99200	1.0	Poignee ronde 12 noir M4	*
14	59359	1.0	Interrupteur micro	
15	55174	1.0	Cable nr. 168/169	*
16	55175	1.0	Cable nr. 178	*
17	55176	1.0	Cable nr. 179	*
18	97102	2.0	Vis a tete cyl. bomb. m4x20-A2	*
02	55095	1.0	Support	*
03	55096	1.0	plaque	*
04	55097	1.0	pivot	*
05	55098	1.0	Ressort a pression	*
07	95842	2.0	Ecrou de securite M2, bas	*
08	95844	2.0	Ecrou de securite M4, bas	*
09	96283	1.0	Rondelle eventail V 4,3-AC res	

Teile-Liste

Parts List


Liste de pièces détachées



59359

Duomatic 500 BM St.Düse

Interrupteur micro



Duomatic 500 BM St.Düse

Interrupteur micro



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59359

59359

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	55149	1.0	micro interrupteur	*
02	98959	3.0	Fiche plate isolee 6.3x0.8	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59412

Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine cpl.a.SB50 gris



Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine cpl.a.SB50 gris



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59412

59412

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	59411	1.0	Turbine 116.514-13kpl.	
11	97403	9.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-a4	*
13	36752	0.43	Tuyau flextract 38/1m	*
14	96057	2.0	Collier serrage 32-50 mikalor	*
15	92654	1.0	Box f. 10l-kan.+2disp .(VP)	*
02	55332	1.0	Silencieux	*
03	53094	1.0	Couverture en bas	*
04	53090	1.0	Couvercle superieur	*
05	55333	1.0	Manteau en toile	*
06	53092	1.0	joint	*
07	55335	2.0	Tige filetees	*
08	55334	1.0	Tige filetees	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59411

Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine 116.514-13kpl.



Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine 116.514-13kpl.



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 59411

59411

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	55331	1.0	Turbine 116.514-13 24V	
02	73713	1.0	Fiche pour chargeur	*
03	73722	2.0	Pointe de contact	*
04	99033	1.0	Attache cable 200x3,6	*
05	55021	1.0	Ses-markers 24V	*

Teile-Liste Parts List


Liste de pièces détachées



55331

Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine 116.514-13 24V



Duomatic 500 BM St.Düse

Turbine 116.514-13 24V



LISTE DE PIECES DÉTACHÉES 55331

55331

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
200	53045	2.0	Charbon no.68 avec support	*


Teile-Liste Parts List Liste de pièces détachées



59299

Duomatic 500 BM St.Düse

Plan de connexions 500 BM



Duomatic 500 BM St.Düse

Plan de connexions 500 BM



LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES 59299

59299

Index	Art. n°	Quantité	Désignation	Ord.
01	99033	15.0	Attache cable 200x3,6	*
10	55164	1.0	Cable nr. 156	*
11	55167	1.0	Cable nr. 159	*
12	55168	1.0	Cable nr. 160	*
13	55103	1.0	Cable no. 173	*
14	55173	1.0	Cable nr. 251/252/253	*
15	55179	1.0	Cable nr. 157/158	*
16	55177	1.0	Cable nr. 151	*
17	55178	1.0	Cable nr. 152	*
02	53037	1.0	Fusible 100A	*
03	55019	1.0	Pont p.boite de jonction	*
04	55778	2.0	Attache cable support 19x19	*
05	98540	7.0	Ecrou 6-pans m5 0,8d-MS	*
06	98522	3.0	Ecrou 6-pans m6 0,8d-MS/NI	*
07	98545	15.0	Rondelle 5,3/10x1-MS	
08	98546	3.0	Rondelle 6,4/12x1,6-MS	
09	55163	1.0	Cable nr. 155	*

